

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ

NAFUKOVACÍ VAKY "AIRBAGY"

Nafukovací vaky jsou zkonstruovány pro zlepšení bezpečnosti cestujících při prudkém nárazu. Doplňují bezpečnostní pásy s omezovací přitlaku.

V případě kolize zaznamenají a vyhodnotí elektronické detektory míru zpoždění vozu: jestliže je dosažen práh odpálení, nafukovací vaky se okamžitě rozvinou a chrání cestující ve vozidle.

Ihned po nárazu se nafukovací vaky vyfouknou, aby nebránily výhledu z vozidla ani případnému opuštění vozidla.

Nafukovací vaky se neodpálí při malém nárazu, u kterého k zajištění bezpečnosti stačí bezpečnostní pás. Síla nárazu závisí na druhu překážky a rychlosti vozidla v okamžiku kolize.

Nafukovací vaky jsou funkční pouze při zapnutém zapalování.

Poznámka: Plyn unikající z nafukovacích vaků může být lehce dráždivý.



ČELNÍ NAFUKOVACÍ VAKY

Jsou zabudovány ve středu volantu na straně řidiče a v palubní desce na straně spolujezdce. Odpálí se současně, mimo případu, kdy je nafukovací vak spolujezdce neutralizován.

Anomálie čelního nafukovacího vaku



Jestliže se rozsvítí tato kontrolka doprovázená zvukovým signálem a hlášením **"Anomálie Airbagu"** na vícefunkční obrazovce, obraťte se na servis PEUGEOT pro zkontrolování systému.



Neutralizace nafukovacího vaku "airbagu" spolujezdce*

Pro zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte neutralizujte povinně nafukovací vak spolujezdce, jestliže upevníte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce vpředu.

☞ Při vypnutém zapalování zasuňte klíč do ovladače neutralizace nafukovacího vaku spolujezdce 1, otočte jej do polohy **"OFF"**, potom jej vytáhněte při zachování polohy **"OFF"**.

Kontrolka nafukovacího vaku na přístrojové desce svítí po celou dobu, kdy je vak spolujezdce neutralizován.

* Podle země určení.

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ

V poloze **"OFF"** se nafukovací vak spolujezdce v případě nárazu nerozvine.

Jakmile odmontujete dětskou sedačku ze sedadla spolujezdce, otočte ovladač vaku do polohy **"ON"** pro opětovnou aktivaci nafukovacího vaku, a tedy zajištění bezpečnosti Vašeho dospělého spolujezdce v případě nárazu.

Kontrola funkce

Je zajištěná rozsvícením kontrolky doprovázeným zvukovým signálem a hlášením na vícefunkčním displeji.



Při zapnutí zapalování (2. poloha klíče) signalizuje rozsvícení této kontrolky doprovázené zvukovým signálem a hlášením **"Airbag spolujezdce neutralizovaný"** na vícefunkčním displeji, že je nafukovací vak spolujezdce neutralizovaný (poloha **"OFF"** ovladače).

BOČNÍ* A HLAVOVÉ* NAFUKOVACÍ VAKY "AIRBAGY"

Boční nafukovací vaky jsou zabudované v opěradlech předních sedadel na straně dveří.

Hlavové nafukovací vaky jsou zabudované ve sloupcích a v horní části kabiny.

Rozvinou se na té straně, na které dojde k nárazu.

Kontrola funkce

Kontrola je zajištěna rozsvícením kontrolky doprovázeným zvukovým signálem a hlášením na vícefunkčním obrazovce.



Jestliže se tato kontrolka rozsvítí doprovázená zvukovým signálem a hlášením **"Airbag(y) vadný(é)"** na vícefunkčním obrazovce, obraťte se na servis PEUGEOT pro zkontrolování systému.

* Podle vybavení.

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ



Aby byly čelní a boční nafukovací vaky plně účinné, dodržujte následující bezpečnostní pravidla:

- Jezděte se správně seřízeným a zapnutým bezpečnostním pásem.
- Při jízdě sedněte v normální pozici, přitom opěradlo musí být ve svislé poloze (spolujezdec nesmí opírat nohy o palubní desku).
- Mezi nafukovacími vaky a cestujícími nesmí být žádné doplňky, věci ani zvíře, protože by mohly bránit rozvinutí vaku či poranit cestujícího při nafouknutí vaku.
- Jakýkoli zásah do systému nafukovacích vaků je přísně zakázán s výjimkou kvalifikovaného personálu sítě PEUGEOT.
- Po nehodě nebo jestliže bylo vozidlo odcizeno (a nalezeno), nechte překontrolovat systémy nafukovacích vaků.
- Systémy nafukovacích vaků jsou zkonstruovány tak, aby byly plně účinné po dobu 10 let od uvedení vozidla do provozu. Po této době je nechte vyměnit v servisu PEUGEOT.

Čelní nafukovací vaky "airbagy"

- Při řízení nikdy nadržte volant za jeho ramena ani nenechávejte ruku na středovém krytu volantu.
- Pokud možno nekuřte, při rozvinutí vaku by mohla cigareta nebo dýmka způsobit popáleniny či zranění.
- Volant nikdy nedemontujte, neprovrtávejte a chraňte ho před prudkými nárazy.

Boční nafukovací vaky "airbagy"

- Na sedadla dávejte pouze homologované přídavné potahy. Obratě se na servis PEUGEOT.
- Na opěradla předních sedadel nic nepřipevňujte ani nelepte, protože při nafouknutí bočního vaku by tyto předměty mohly způsobit zranění hrudi nebo paže cestujícího.
- Nenaklánějte se ke dveřím víc, než je nutné.

Hlavové nafukovací vaky "airbagy"

- Na dveřní sloupky a strop nic nepřipevňujte a nelepte, protože by při nafouknutí hlavového nafukovacího vaku mohlo dojít k poranění hlav cestujících.
- Nedemontujte šrouby držadel umístěných na stropě, protože se podílejí na upevnění hlavových nafukovacích vaků.

* Podle vybavení.