

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ

ROZHLASOVÝ PŘÍJEM

Poznámky k rozhlasovému příjmu

Na Vaše mobilní zařízení pro rozhlasový příjem působí jevy, se kterými se nesetkáváme v případě instalace v místnosti. Amplitudově modulovaný příjem AM (LW/MW), jakož i frekvenční modulace (FM), podléhají různému rušení, které není závislé na kvalitě Vašeho zařízení, ale je způsobeno povahou signálů a jejich šířením.

Při amplitudové modulaci bude možno zaznamenat rušení při průjezdu pod vedením vysokého napětí, pod mosty nebo v tunelech.

U frekvenční modulace může způsobit poruchy příjmu vzdalování se od vysílače, odraz signálu od překážek (hory, kopce, budovy, atd.) a stínové zóny (nepokryté vysílači).

Zapnutí rozhlasového příjmu



Autorádio RB3 : opakovanými stisky tlačítka **"SRC"** přepněte na rozhlasový příjem.



Autorádio RD3 : stiskněte tlačítko **P**.

Volba vlnového rozsahu



Autorádio RB3 : krátkými stisky tlačítka **"BND/AST"** se volí vlnové rozsahy FM1, FM2, FMast a AM.



Autorádio RD3 : krátkými stisky tlačítka **P** se volí vlnové rozsahy FM1, FM2, FMast a AM.

Automatické ladění stanic



Stiskněte krátce tlačítko **I** nebo **J** pro poslech následující nebo předcházející stanice. Při přidržení tlačítka ve zvoleném směru budou frekvence plynule defilovat.

Ladění se zastaví na první nalezené stanici, jakmile uvolníte tlačítko.

Pokud je zapnutý program dopravních informací **TA**, budou laděny pouze stanice vysílající tento typ programu.

Automatické ladění je prováděno nejprve v citlivosti **"LO"** (volba nejsilnějších vysílačů) a po přechodu celého vlnového rozsahu v citlivosti **"DX"** (volba slabších a vzdálenějších vysílačů).

Pro ladění přímo v citlivosti **"DX"** stiskněte dvakrát tlačítko **I** nebo **J**.

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ

Ruční ladění stanic

Stiskněte tlačítko **"MAN"**.

Krátkým stisknutím tlačítka **I** nebo **J** zvýšíte nebo snížíte zobrazenou frekvenci.

Při přidržení tlačítka ve zvoleném směru budou frekvence plynule defilovat.

Ladění se zastaví, jakmile uvolníte tlačítko.

Novým stisknutím tlačítka **"MAN"** se můžete vrátit na automatické ladění stanic.

Ruční uložení stanic do paměti (předvolba)

Naladíte požadovanou stanicí.

Držte jedno z tlačítek **"1"** až **"6"** stisknuté déle než dvě sekundy.

Zvuk se přeruší a poté znovu zapne, čímž potvrzuje správné uložení stanice do paměti.

Automatické uložení stanic FM do paměti (autostore)



*Autorádio RB3 : držte tlačítko **"BND/AST"** stisknuté déle než dvě sekundy.*



*Autorádio RD3 : držte tlačítko **P** stisknuté déle než dvě sekundy.*

Přístroj automaticky uloží šest vysílačů **FM** s nejlepší kvalitou příjmu. Tyto stanice budou uloženy v rozsahu paměti FMast. Jestliže přístroj nenalezne šest vysílačů, zůstanou zbývající paměti beze změny.

Vyvolání předvolených stanic

Předvolenou stanicí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka **"1"** až **"6"** v příslušném vlnovém rozsahu.

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ

SYSTEM RDS

Používání funkce RDS (Radio Data System) na pásmu FM

Systém **RDS** umožňuje poslouchat stejnou stanici nezávisle na změně její vysílací frekvence v oblastech, kterými projíždíte. Krátkým stisknutím tlačítka "**RDS**" zapnete nebo vypnete tuto funkci.



Na vícefunkční obrazovce se rozsvítí:

- "**RDS**", když je funkce zapnutá,
- "**(RDS)**", když je funkce zapnutá, ale není k dispozici.

Sledování stanic RDS

Na displeji svítí název zvolené stanice. Když je zapnutá funkce RDS, autorádio neustále vyhledává vysílač, který vysílá Vámi zvolený program a přitom má nejlepší úroveň příjmu.

Program dopravních informací

Stisknutím tlačítka "**TA**" zapnete nebo vypnete tuto funkci.



Na vícefunkční obrazovce se rozsvítí:

- "**TA**", když je funkce zapnutá,
- "**(TA)**", když je funkce zapnutá, ale není k dispozici.

Nezávisle na právě poslouchaném zdroji zvuku (rádio, kazetový přehrávač, přehrávač CD nebo CD měnič) bude přístroj vysílat přednostně každé hlášení dopravních informací.

Pokud chcete přerušit hlášení, stiskněte tlačítko "**TA**", funkce je vypnutá.

Poznámka: hlasitost hlášení dopravních informací je nezávislá na hlasitosti normálního poslechu autorádia. Můžete ji seřídit ovladačem hlasitosti. Nastavená hlasitost bude uložena do paměti a při příštích dopravních informacích bude mít hlášení Vámi předvolenou hlasitost.

Sledování regionálního programu (REG)

Některé sítě stanic jsou organizovány takovým způsobem, že určité stanice vysílají regionální verzi programu v příslušném regionu. Režim sledování regionálního programu umožňuje poslouchat stejný typ programu.

Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka "**RDS**" na dobu delší než dvě sekundy.

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ

Funkce PTY: autorádio RD3

Tato funkce umožňuje poslech stanic vysílajících určitý typ programu (informace, kultura, sport, rock...).



Když je přístroj naladěný na **FM**, stiskněte na více než dvě sekundy tlačítko "**TA**" pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.

Způsob vyhledání programu **PTY**:

- zapněte funkci **PTY**,



- stiskněte krátce tlačítko **I** nebo **J** pro zobrazení seznamu nabízených typů programů,

- když na obrazovce svítí požadovaný program, přidržte tlačítko **I** nebo **J** stisknuté více než dvě sekundy pro jeho automatické naladění (po automatickém naladění se funkce **PTY** deaktivuje).

Zvolené typy programů funkce PTY mohou být uloženy do paměti přístroje. Přidržte tlačítko předvolby "**1**" až "**6**" stisknuté více než dvě sekundy. Vyvolání předvoleného typu programu provedete krátkým stisknutím tlačítka odpovídající předvolby.

Systém EON: autorádio RD3

Tento systém spojuje stanice patřící do stejné sítě. Umožňuje přijímat hlášení dopravních informací nebo program **PTY** vysílané jinou, než právě poslouchanou stanicí (musí patřit do stejné sítě).

Tuto službu můžete využívat, když zvolíte program dopravních informací **TA** nebo funkci **PTY**.